Achtung:

Dieser Lüfter ist ausschließlich für Ausstellungszwecke, Showzwecke oder für Designobjekte konzipiert.

Wird der Computer mit offenem Gehäuse betrieben, kann es zu erhöhten EMV-Störstrahlung kommen!

Der Betrieb des Computers ist nach Einbau des Lüfters untersagt, wenn der Betreiber nicht sicherstellen kann, dass andere Geräte durch den Betrieb nicht gestört werden und durch den Betrieb nicht gegen das EMVG verstoßen wird.

Die Hama GmbH & Co KG schließt jegliche Haftung für Schäden und Folgeschäden (Personenschäden und Sachschäden), die während des Einbaus oder durch den Einbau entstehen, soweit dies rechtlich zulässig ist, aus.

Ebenso werden Schäden, die aufgrund von EMV-Störstrahlung entstehen nicht erstattet.

Beim Einbau und Inbetriebnahme des Lüfters ist besondere Vorsicht zu wahren!

- der Einbau darf nur im spannungslosem Zustand des Computers durchgeführt werden, ansonsten besteht die Gefahr eines Stromschlages (Lebensgefahr!)
- Netzstecker ziehen, Spannungsfreiheit sicherstellen -

Achtung:

Dieser Lüfter ist ausschließlich für Ausstellungszwecke, Showzwecke oder für Designobjekte konzipiert.

Wird der Computer mit offenem Gehäuse betrieben, kann es zu erhöhten EMV-Störstrahlung kommen!

Der Betrieb des Computers ist nach Einbau des Lüfters untersagt, wenn der Betreiber nicht sicherstellen kann, dass andere Geräte durch den Betrieb nicht gestört werden und durch den Betrieb nicht gegen das EMVG verstoßen wird.

Die Hama GmbH & Co KG schließt jegliche Haftung für Schäden und Folgeschäden (Personenschäden und Sachschäden), die während des Einbaus oder durch den Einbau entstehen, soweit dies rechtlich zulässig ist, aus.

Ebenso werden Schäden, die aufgrund von EMV-Störstrahlung entstehen nicht erstattet.

Beim Einbau und Inbetriebnahme des Lüfters ist besondere Vorsicht zu wahren!

- der Einbau darf nur im spannungslosem Zustand des Computers durchgeführt werden, ansonsten besteht die Gefahr eines Stromschlages (Lebensgefahr!)
- Netzstecker ziehen, Spannungsfreiheit sicherstellen -